

DUROSTICK DUROCLEAN Καθαριστικό καμινάδας τζακιού και ξυλόσομπας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Σκόνη - Πράσινο

Περιέχει φωσφορικά άλατα περισσότερο από 20%

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 11114/0/2006

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2-3 φορές ή και περισσότερες ανά χρόνο ανάλογα με την χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 90 gr

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, για τον καθαρισμό υπολειμμάτων κάρβουνα που συσσωρεύονται και συμπυκνώνονται στα τοιχώματα καμινάδων και μπουριών.

Με τον καθαρισμό της καμινάδας επιτυγχάνεται η σωστή καύση των ξύλων, διασφαλίζοντας έτσι τη θερμική απόδοση του τζακιού και της ξυλόσομπας.

Αυτό γίνεται με το DUROCLEAN, χωρίς τη δική μας επίπονη προσπάθεια ή τη βοήθεια ειδικού τεχνίτη, σε ελάχιστο χρόνο, εύκολα και οικονομικά. Για το λόγο αυτό, το DUROCLEAN θεωρείται ιδανικό για το «τράβηγμα» του καπνού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Απαραίτητο σε όσους έχουν τζάκι, μπάρμπεκιου ή ξυλόσομπα και επιθυ-

μούν την καλή λειτουργία τους.

Η χρήση του DUROCLEAN μια φορά τον χρόνο εξασφαλίζει καύση χωρίς προβλήματα, καπνιά και έξοδα συντήρησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάψτε το τζάκι ή την ξυλόσομπα και ύστερα από μία ώρα, αφού θα έχει ζεσταθεί η καμινάδα, ρίξτε το DUROCLEAN στη φωτιά όπως είναι, μαζί με τη συσκευασία του, χωρίς να ανοίξετε το κουτί.

Η φλόγα θα αρχίσει να γίνεται μπλε, που σημαίνει ότι το υλικό ενεργοποιείται (εικ. 1-2). Σε λίγο, αποκολλούνται τα υπολείμματα κάρβουνα και είτε πέφτουν στη φωτιά, είτε ελευθερώνονται μέσω της καμινάδας ή των μπουριών στην ατμόσφαιρα.



εικ. 1

Πριν



εικ. 2

Μετά